EN Read Safety Precaution booklet before first use.

DA Læs hæfte med sikkerhedsforskrifter før brug første gang.

DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.

ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.

ET Enne kasutamist lugege ettevaatusabinõude brošüür läbi.

FI Lue Turvallisuustoimenpiteet-kirjanen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.

IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.

LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją.

LV Pirms pirmās lietošanas reizes, izlasiet drošības noteikumu bukletu.

NO Les heftet med sikkerhetsanvisningene før første gangs bruk.

RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.

SV Läs säkerhetsanvisningarna för första användning.

TR İlk kullanımdan önce Güvenlik Tedbiri kitapçığını okuyun.

HE יש לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש הראשון.

NESCAFÉ Dolce Gusto

INFINISSIMA

GET ME STARTED

DeLonghi

FOLLOW MY STEPS



DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations IT Seguimi passo passo...
ES Siga mis indicaciones TR Adımlarımı takip et HE דעצ רחא דעצ יתיא ומדקתה
SV Följ mina steg NO Følg min veiledning FI Seuraa askeleitani DA Følg mig
LT Atlik visus veiksmus LV Seko manām norādēm ET Järgi minu samme RU Всё по порядку

AND CLEAN ME FIRST



DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord IT ...ma prima puliscimi
ES Y límpieme primero TR Ve beni önce temizle HE תחילה, נקו אותי
SV Och rengör mig först NO Og rengjør meg først FI Ja puhdista minut ensin DA Og rengør mig først
LT Ir pirmiausia mane išvalyk LV Un vispirms mani iztīri ET Kõigepealt puhasta mind RU Сначала очистка

LET ME SERVE YOU



DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir IT Lascia che prepari per te
ES Déjeme servirle TR Sana servis yapmama izin ver HE הרשו לי להגיש לכם



SV Låt mig servera dig NO La meg servere deg FI Anna minun palvella sinua DA Lad mig tjene dig
LT Leisk tau tarnauti LV Ļauj man pasniegt tev dzērienu ET Luba mul Sind teenindada RU Готов к работе

LET ME SHOW YOU

ESPRESSO

A

50 ml

CAPPUCCINO

A

+ B

200 ml

40 ml

= 240 ml

DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer IT Bastano pochi gesti
ES Déjeme mostrarle TR Sana göstermeme izin ver HE סכל שיגהל יל ושרה



CHOCOCINO®

A

+ B

100 ml

110 ml

= 210 ml

CAPPUCCINO ICE

A
+ B

+ C

30 g

125 ml

85 ml

= 240 ml

SV Låt mig visa dig NO La meg vise deg FI Anna minun näyttää sinulle DA Lad mig vise dig
LT Leisk tau parodyti LV Ļauj, es tev parādīšu ET Luba mul sulle näidata RU Индикация

TAKE CARE OF ME



DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi IT Abbi cura di me
ES Cuídeme TR Benimle ilgilen HE טפלו בי היטב
SV Ta hand om mig NO Ta vare på meg FI Huolehdi minusta DA Pas på mig
LT Pasirūpink manimi LV Rūpējies par mani ET Hoolitse minu eest RU Обслуживание

WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* DE Automatischer Entkalkungsalarm (Orange) FR Alerte de détartrage automatique (orange) IT Avviso di decalcificazione automatica (arancione) ES Alerta de delcalcificación automática (naranja) TR Otomatik kireç temizleme uyarısı (turuncu) HE תינבא תרסהל תיטמוטוא הארתה (מותכ) SV Automatiskt avkalkningslarm (orange) NO Automatisk avkalkingsvarsel (oransje) FI Automaattinen kalkinpoistohälytys (oranssi) DA Automatisk afkalknings-meddelelse (orange) LT Automatınıs nukalkınımo įspėjımas (geltonas) LV Automātisks brīdinājums par atkaļķošanu (oranžs) ET Automaatne katlakivi eemaldamise märguanne (oranž) RU Автоматическое Предупреждение Об Удалении Накипи (Оранжевый)

** DE Wenn keine Flüssigkeit herausfliesst FR Aucun liquide ne sort IT Nessun liquido fuoriesce ES No sale líquido TR Sıvı çıkışı yok HE לזוג אצוי אל SV Ingen dryck kommer ut NO Det kommer ikke ut væske FI Nestettä ei tule ulos DA Der kommer ingen væske ud LT Neišsiskiria skystis LV Šķidrums netek ET Masinast ei tule vedelikku RU Жидкость не поступает

*** DE Flüssiger Entkalker FR Détartrant Liquide IT Decalcificante Liquido ES Descalcificador Líquido TR Sıvı Kireç Temizleyici HE תינבא תרסהל לזוג SV Avkalkningsvätska NO Flytende Avkalkingsmiddel FI Kalkinpoistoneste DA Flydende Afkalkningsmiddel LT Automatınıs Nukalkınımo Įspėjımas LV Šķidruma Atkaļķotājs ET Katlakivi Eemaldamise Vedelik RU Жидкость Для Удаления Накипи

DISCOVER THE WHOLE FAMILY

ESPRESSO

LUNGO

GRANDE

CAFÉ AU LAIT

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

MOCHA

MARRAKESH STYLE TEA

DOLCE-GUSTO.COM

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme IT Scopri l'intera gamma di prodotti
ES Descubra la familia al completo TR Tüm aileyi keşfet HE הכירו את כל משפחת המוצרים (מגוון המוצרים עשוי להשתנות מעת לעת)
SV Upptäck hela familjen NO Oppdag hele sortimentet FI Huomaa koko perhe DA Se hele familien
LT Nauda visai šeimai LV Atklāj visu ģimeni ET Tutvu kogu perekonnaga RU Посмотреть все

HOTLINES

AU 1800 466 975
AE 800 348786
8008 971 971
AL 0842 640 10
AR 0800 999 81 00
AT 0800 365 23 48
AU 1800 466 975
BA 0800 202 42
BE 0800 93217
BG 0 800 1 6666
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 4000 22
800 213 006
CO 01800-05-15566
CN 400 630 4868
CR 0800-507-4000
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 800 11 68068
GT 1-800-299-0019
HK (852) 21798999
HN 800-2220-6666
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
ID 0 800 182 1028
IE 00800 6378 5385
IL 1-700-50-20-54
IT 800365234
JO +962-6590 2998
JP (machines) 81-35651-6848
(capsules) 81-35651-6847
KR 080-234-0070
KW +97148100081
KZ 8-800-080-2880
LB +961 4 548595
LU 8002 3183
LT 8 700 55 200
LV 67508056
MA 080 100 52 54
ME 020 269 902
Middle East: +971 4 8100000
MX 5267 3304
01800 365 2348
MK 0800 00 200
MT 80074114
MY 1800 88 3633
NI 1-800-4000
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
NZ 0800 365 234
PA 800-0000
PE 80010210
PH 898-0061
PK 24/7 toll free 0800-62282
(0800-NAATA)
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
PY 0800-112121
QA +97148100081
RO 0 800 8 637 853
RU 8-800-700-79-79
SA 8008 971 971
SE 020-299200
SG 1 800 836 7009
SK 0800 135 135
SL 080 45 05
SR 0800 000 100
SV 800-6179
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
TW 0800-000-338
UA 0 800 50 30 10
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122
VN 1800 6699
ZA +27 11 514 6116
086 009 6116

EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

DA Garantien omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedligeholdelse eller afkalkning.

DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemässe Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

ET Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.

FI Takuu ei kata laitteita jotka eivät toimi tai jotka eivät toimi kunnolla mikäli niitä ei ole huollettu tai kalkinpoistoa suoritettu.

FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

LT Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrimi ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.

LV Šī garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkaļķotas.

NO Garantien dekker ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.

RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

SV Garantin täcker inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt eftersom de inte har behandlats korrekt och / eller avkalkas.

TR Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.

HE האחריות אינה מכסה מכשירים שאינם פועלים או אינם פועלים כראוי עקב היעדר תחזוקה ו/או אי-הסרת אבנית.

NESCAFÉ Dolce Gusto

DēLonghi

QSGDL-INF-W-EUR-2018/02